



Hora / Fecha / Alarma / Huso horario / Cronómetro

1 Acceder a los diferentes modos

- Pulse "B" para acceder a los modos:
Hora → Fecha → Alarma → 2.º huso → Cronómetro.

2 Ajustes de la hora: En el modo "Hora" → 1

- 1 Para acceder a los ajustes de la hora ▶ Pulse "C" durante 2 segundos
- 2 Después, ajuste los parámetros de la hora ▶ Pulse "D" y después "C" para confirmar.
Ajuste sucesivamente: **Segundos** → **Hora** → **Minutos** → **Formato 12 o 24 h.**

3 Ajustes de la fecha: En el modo "Fecha" → 1

- 1 Para acceder a los ajustes de la fecha ▶ Pulse "C" durante 2 segundos
- 2 Después, ajuste los parámetros de la fecha ▶ Pulse "D" y después "C" para confirmar.
Ajuste sucesivamente: **Año** → **Mes** → **Día.**

4 Ajustes de la alarma: En el modo "Alarma" → 1

- 1 Para acceder a los ajustes de las alarmas ▶ Pulse "C" durante 2 segundos
- 2 Después, ajuste los parámetros de las alarmas ▶ Pulse "D" y después "C" para confirmar.
Ajuste sucesivamente: **Hora** → **Minutos** → **Tono.**

5 Ajustes del huso horario (T2): En el modo "2.º huso horario" → 1

- 1 Para acceder a los ajustes del huso horario ▶ Pulse "C" durante 2 segundos
- 2 Después, ajuste los parámetros del huso horario ▶ Pulse "D" y después "C" para confirmar.
Ajuste sucesivamente: **Hora** → **Minutos** → **Formato 12 o 24 h.**

6 Utilización del cronómetro


- Acceda al modo "Cronómetro" pulsando "B"
- Iniciar el cronómetro ▶ Pulse "D"
- Pausar ▶ Pulse "D"
- Poner a "0" (Reset) ▶ Pulse "C"

7 Retroiluminación

- Activar la retroiluminación ▶ Pulse "A"

8 Ajuste manual de la hora

- 1 Tire de la corona "E" / 2 Ajuste la hora / 3 Ponga la corona "E" en su posición normal



Para cambiar su pila: dirijase al punto de venta en el que ha comprado el producto. Si la cambia usted mismo, correrá el riesgo de dañar la junta y de perder la impermeabilidad, así como la garantía del producto. La vida útil de la pila dependerá del tiempo que haya estado almacenada y de la manera cómo utilice el producto.



El símbolo de la "papelera tachada" significa que este producto y las pilas que contiene no podrán tirarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección específica. Deposite las baterías, así como su producto electrónico al final de su vida en un espacio de recogida autorizado para su reciclaje. Esta evaluación de los residuos electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud. Deposite las pilas en un lugar adecuado para su reciclaje.

Producto garantizado por 2 años en condiciones normales de uso.

La garantía no cubre:

- los daños debidos a una mala utilización, al no respeto de las precauciones de uso o a accidentes, a un mantenimiento incorrecto o a un uso comercial del producto.
- los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por OXYLANE.
- las pilas, las cajas agrietadas, rotas o que presenten indicios de golpes.



GEONAUTÉ.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

