



1 Dostęp do różnych trybów

- Wciśnij "B", aby wejść do trybów:
Czas → Data → Alarm → 2 strefa czasowa → Stoper.

2 Ustawienie godziny: z trybu "godzina" → **1**

- 1** Aby uzyskać dostęp do ustawień godziny ▶ Naciśnij przez 2 sek. "C"
- 2** Następnie ustaw parametry dla godziny ▶ Naciśnij "D" a następnie "C" w celu potwierdzenia.

Ustaw w następującej kolejności: **Sekundy** → **Godziny** → **Minuty** → **Format 12 lub 24 h.**

3 Ustawienia daty: z trybu "data" → **1**

- 1** Aby uzyskać dostęp do ustawień daty ▶ Naciśnij przez 2 sek. "C"
- 2** Następnie ustaw parametry dla daty ▶ Naciśnij "D" a następnie "C" w celu potwierdzenia.

Ustaw w następującej kolejności: **Rok** → **Miesiąc** → **Dzień.**

4 Ustawienia alarmu: z trybu "alarmy" → **1**

- 1** Aby uzyskać dostęp do ustawień alarmów ▶ Naciśnij przez 2 sek. "C"
- 2** Następnie ustaw parametry dla alarmów ▶ Naciśnij "D" a następnie "C" w celu potwierdzenia.

Ustaw w następującej kolejności: **Godzina** → **Minuta** → **Dźwięk.**

5 Ustawienie strefy czasowej (T2): z trybu "2 strefa czasowa" → **1**

- 1** Aby uzyskać dostęp do ustawień strefy czasowej ▶ Naciśnij przez 2 sek. "C"
- 2** Następnie ustaw parametry dla strefy czasowej ▶ Naciśnij "D" a następnie "C" w celu potwierdzenia.

Ustaw w następującej kolejności: **Godziny** → **Minuty** → **Format 12 lub 24 h.**

6 Używanie stopera

- Przejdź do trybu "Stoper" poprzez naciśnięcie "B"
- Uruchamianie stopera ▶ Wciśnij "D"
- Pauza ▶ Wciśnij "D"
- Przywróć "0" (Reset) ▶ Wciśnij "C"

7 Podświetlenie

- Włączenie podświetlania ▶ Wciśnij "A"

8 Ustawienie ręczne czasu

- 1** Pociągnij koronkę "E" / **2** Ustaw godzinę / **3** Ustaw z powrotem koronkę "E"



Aby wymienić baterię: zwróć się do sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Wymieniając baterię samemu, możesz uszkodzić uszczelkę, utracić szczelność urządzenia oraz gwarancję. Żywotność baterii zależy od długości okresu przechowywania w sklepie i sposobu użytkowania produktu.



Symbol "przekreślonego kosza" oznacza, że ani produkt ani baterie nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych. Podlegają one zbiórce selektywnej. Zużyte baterie i urządzenie elektroniczne powinny być pozostawione w autoryzowanym punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi. Zapewnia to ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkownika. Zużyte baterie powinny być pozostawione w punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi.

Gwarancja na produkt wynosi 2 rok w przypadku zwykłego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje:

- szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących użytkowania lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub komercyjnym wykorzystaniem produktu.
- szkód zaistniałych w wyniku napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez OXYLANE.
- baterii, obudów z widocznymi pęknięciami lub zarysowaniami lub noszących ślady uderzeń.



GEONAUTÉ.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

