



## **1** Aceder aos diferentes modos

- Premir "B" para aceder aos Modos:  
Hora → Data → Alarme → 2.º Fuso → Cronómetro.

## **2** Ajuste da hora: a partir do ecrã "Hora" → **1**

- 1** Para aceder aos ajustes da hora ▶ Premir "C" durante 2 segundos
  - 2** Depois ajustar os parâmetros da hora ▶ Premir "D" de depois "C" para validar.
- Ajustar sucessivamente: **Segundos** → **Horas** → **Minutos** → **Formato 12 ou 24 h.**

## **3** Ajuste da data: A partir do modo "Data" → **1**

- 1** Para aceder aos ajustes da data ▶ Premir "C" durante 2 segundos
  - 2** Depois ajustar os parâmetros da data ▶ Premir "D" de depois "C" para validar.
- Ajustar sucessivamente: **Ano** → **Mês** → **Dia.**

## **4** Ajuste do alarme: A partir do modo "Alarme" → **1**

- 1** Para aceder aos ajustes dos alarmes ▶ Premir "C" durante 2 segundos
  - 2** Depois ajustar os parâmetros dos alarmes ▶ Premir "D" de depois "C" para validar.
- Ajustar sucessivamente: **Horas** → **Minutos** → **Sinal sonoro.**

## **5** Ajuste do fuso horário (T2): A partir do modo "2.º Fuso" → **1**

- 1** Para aceder aos ajustes do fuso horário ▶ Premir "C" durante 2 segundos
  - 2** Depois ajustar os parâmetros do fuso horário ▶ Premir "D" de depois "C" para validar.
- Ajustar sucessivamente: **Horas** → **Minutos** → **Formato 12 ou 24 h.**

## **6** Utilização do cronómetro

- Aceder ao modo "Cronómetro" premindo "B"
- Iniciar o Cronómetro ▶ Premir "D"
- Colocar em pausa ▶ Premir "D"
- Colocar a "0" (Reset) ▶ Premir "C"

## **7** Retro-iluminação

- Ativar a retro-iluminação ▶ Premir "A"

## **8** Ajuste manual da hora

- 1** Puxar a coroa "E" / **2** Posicionar os ponteiros na hora pretendida / **3** Empurrar a coroa "E"



Para substituir a pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto. Ao substituí-la sozinho, corre o risco de danificar a junta e, deste modo, perder a estanquicidade bem como a garantia do produto. A duração útil da pilha é influenciada pela duração de armazenamento na loja e pela forma como utiliza o produto.



O símbolo "caixote do lixo com traço por cima" significa que este produto e as pilhas que contém não podem ser deitados fora com o lixo doméstico. Estão sujeitos a uma triagem selectiva específica. Coloque as pilhas bem como o seu produto electrónico em fim de vida num espaço de recolha autorizado de forma a proceder à sua reciclagem. Esta reciclagem dos seus resíduos electrónicos permitirá a protecção do ambiente e da saúde. Coloque as pilhas num local onde sejam recicladas.

### Produto sob garantia 2 ani em utilização.

A garantia não cobre :

- os danos devidos à má utilização, ao não respeito das precauções de emprego ou aos acidentes, nem a uma manutenção incorrecta ou à utilização comercial do aparelho.
- os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas pela OXYLANE.
- as pilhas, as armações fissuradas ou partidas que apresentam vestígios de choques.



# GEONAUTÉ.COM

## oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

