





1 Colocación del cinturón

- Humedecer los sensores del cinturón.



- Colocar el cinturón a la altura del torso y apretar.



2 Utilización con un teléfono móvil



- Una vez colocado el pulsímetro, activar el Bluetooth® en la configuración del teléfono.



Los accesorios Bluetooth® Smart no aparecen en la lista de dispositivos Bluetooth®. Así pues, es normal que no se muestre el cinturón en esa misma lista.

- Inicie la aplicación deportiva que desee.



Compruebe que dicha aplicación sea compatible con un cinturón Bluetooth® Smart.

- La primera vez que se utilice, hay que emparejar el cinturón con la aplicación para que la aplicación pueda detectar el cinturón. El emparejamiento suele realizarse en la configuración de la aplicación.



Si necesita más información, consulte las instrucciones de uso de esa aplicación.

- Una vez detectado el cinturón, ya se puede empezar el ejercicio físico.

3 Utilización con ONmove 200 y otros productos Bluetooth® Smart ready



- El cinturón Bluetooth® Smart se puede usar con cualquier producto Bluetooth® Smart ready compatible (SmartWatch, reloj con GPS...).



Si necesita más información, consulte las instrucciones de uso del producto en cuestión.

COMPATIBILIDAD



- Smartphones : support.geonaute.com/bluetooth
 - > Apple : iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c
 - > Android : versión 4.3 únicamente



Compruebe que la aplicación sea compatible tanto con el sistema operativo como con los pulsímetros Bluetooth® Smart.

- Reloj con GPS Geonaute ONmove 200
- Productos Bluetooth® Smart Ready

PRECAUCIONES DE USO



Este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección

específica. Coloque las pilas, así como el producto electrónico al final de su vida útil, en un espacio de recogida autorizado para su reciclado. Esta valorización de sus desechos electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud.

GARANTÍA

OXYLANE garantiza al comprador inicial que este producto está exento de defectos relacionados con los materiales o la fabricación. Este producto cuenta con una garantía de dos años desde su fecha de compra.

Conviene guardar la factura porque es el justificante de compra.

La garantía no cubre:

- Los daños ocasionados por el uso indebido, el incumplimiento de las instrucciones o los accidentes, ni por el mantenimiento incorrecto o el uso comercial del producto.
 - Los daños ocasionados por reparaciones que hayan efectuado personas no autorizadas por OXYLANE.
 - Las pilas ni las cajas agrietadas o rotas o que presenten indicios de golpes.
- Durante el período de garantía, el aparato será reparado o sustituido por un servicio autorizado de forma gratuita (a discreción del distribuidor).

GEONAU^{TE}.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

