




1



EN : Pull catch 1

FR : Tirez au cran 1 ES : Tire hasta la muesca 1 DE : Auf Raste 1 ziehen IT : Tirare fino alla tacca 1 NL : Trek aan pal 1 PT : Puxe no entalhe 1 PL : Przekreć koronę 1 HU : Húzza ki az 1 pozícióba RU : Потянуть за выемку 1 RO : Trageți în poziția 1 SK : Posaďte nastavný gombík 1 CS : Posuňte do zářezu 1 SV : Ställ kronan i läge 1 BG : Издърпайте до деление 1 TR : Düğme 1'i çekin UK : Потяніть за вирубень 1 AR : سحب بحزم 1 ZH : 將表冠拔出 1 格




EN : Pull catch 2

FR : Tirez au cran 2 ES : Tire hasta la muesca 2 DE : Auf Raste 2 ziehen IT : Tirare fino alla tacca 2 NL : Trek aan pal 2 PT : Puxe no entalhe 2 PL : Przekreć koronę 2 HU : Húzza ki az 2 pozícióba RU : Потянуть за выемку 2 RO : Trageți în poziția 2 SK : Posaďte nastavný gombík 2 CS : Posuňte do zářezu 2 SV : Ställ kronan i läge 2 BG : Издърпайте до деление 2 TR : Düğme 2'yi çekin UK : Потяніть за вирубень 2 AR : سحب بحزم 2 ZH : 將表冠拔出 2 格



EN : Turn


FR : Tournez ES : Gire DE : Drehen IT : Girare NL : Draai PT : Rode PL : Obróć HU : Forgassa el RU : Повернуть RO : Învârtiți SK : Pootočíť CS : Otočíť SV : Vrid BG : Завъртете TR : Çevirin UK : Прокрутіть AR : ادر ZH : 旋轉













EN : Push

FR : Poussez ES : Apriete DE : Drücken IT : Spingere NL : Duw PT : Empurre PL : Naciśnij HU : Tolja vissza RU : Нажать RO : Împingeți SK : Zatláčte CS : Posťicte SV : Tryck BG : Натиснете TR : İlin UK : Натисніть AR : ادفع ZH : 推入

2



EN : Time FR : Heure ES : Hora DE : Hora IT : Ora NL : Tijd PT : Hora PL : Godzina HU : Idő RO : Bperm SK : Datum CS : Datum SV : Tid BG : Час TR : Tarih UK : дата AR : التاريخ ZH : 日期



ref Notice 1175.368

