


IT - Manuale dell'utente ONPOWER 310

A. Spie LED:

- 1: Foro per cordino
- 2: Tasto d'accensione
- 3: Uscita USB1
- 4: Uscita USB2
- 5: Ingresso Micro USB
- 6: Spie LED



B. Caratteristiche

- Elevata capacità di 5200 mAh
- Due uscite USB
- Funzione di illuminazione a LED incorporata
- Le spie LED intelligenti mostrano la carica residua
- Modello impermeabile IPX4 (pioggia e schizzi)
- Sistema multiplo di protezione per garantire la sicurezza dei dispositivi: protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

C. Specifiche tecniche

Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio (Li-ion).

Capacità: 5200 mAh / 19,3 Wh.

Ingresso: Micro USB 5V/1A.

Uscita: USB1 5 V/1A USB2 5 V/2. 1A.

Dimensioni: 114 x 50 x 27mm.

Peso: 200 g +/- 10 g //64 g +/- 5 g.

Accessori: 1 cavo USB.

D. Come si usa l'ONPOWER 310

1. Accensione dell'ONPOWER 310: Premere brevemente il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione resta accesa, ONPOWER 310 è pronto.
2. Spegnimento dell'ONPOWER 310: Premere a lungo il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione si spegne, ONPOWER 310 è spento.

E. Come si carica l'ONPOWER 310

1. Carica tramite computer o adattatore: connettere l'ONPOWER 310 con il cavo USB.
2. Durante la carica dell'ONPOWER 310, le spie LED lampeggiano.
3. A carica completata, tutte le spie LED sono accese.

Nota: Caricare e riavviare l'ONPOWER 310 mentre è in stato di blocco o di protezione dai cortocircuiti causato da un uso improprio.

F. Come verificare l'energia residua

Per verificare l'energia residua, premere il tasto d'accensione.

Stato dell'alimentazione:

| Luce LED | ● ON (Acceso) ○ OFF (Spento) | Capacità | Spia LED lampeggiante |
|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| ○ ○ ○ ○ | | <10% | ○ Spia LED spenta |
| ● ○ ○ ○ | | 10%-35% | |
| ● ● ○ ○ | | 35%-65% | |
| ● ● ● ○ | | 65%-85% | ● Spia LED accesa |
| ● ● ● ● | | 85%-100% | |

G. Come si carica un dispositivo

Indicato per:
iPhone, telefonini, MP3/MP4, PSP/NDS.

1. Utilizzare un proprio cavo dati USB o il nostro cavo standard per collegare il cavo USB e il connettore del dispositivo.
2. Collegare il dispositivo all'ONPOWER 310.
3. Accendere l'ONPOWER 310.
4. Scollegare il dispositivo quando è completamente carico.

H. Attenzione

1. Al primo utilizzo, caricare completamente l'ONPOWER 310.
2. Assicurarsi di utilizzare un cavo standard dalle specifiche tecniche adatte: altrimenti potrebbe danneggiare l'ONPOWER 310.
3. Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che sia compatibile con la tensione di 5 V.
4. Non lasciare cadere, urtare, smontare o tentare di riparare da soli l'ONPOWER 310.
5. Non immergere o mettere l'ONPOWER 310 in acqua o in luoghi umidi.
6. Non esporre o avvicinare l'ONPOWER 310 a fonti di calore o alla fiamma.
7. Non lasciare in auto l'ONPOWER 310: la forte insolazione e l'alta temperatura potrebbero danneggiarlo.
8. Tenere l'ONPOWER 310 fuori dalla portata dei bambini.
9. Non inserire alcun oggetto nelle porte USB in ingresso e in uscita dell'ONPOWER 310: potrebbe causare danni o cortocircuiti.
10. Caricare completamente l'ONPOWER 310 ogni quattro mesi per evitare di abbreviarne la durata.

I. Garanzia:

2 anni di garanzia a condizione di un utilizzo normale (la garanzia non copre gli accessori).