




1 帮助




2 启动/休眠

- 按任意键 2 秒以重启
- 执行休眠: 进入“HEURE”（时间）模式并按住 C 5 秒

24 小时制下, ONstart 110 将自动进入休眠模式

3 进入功能表


- 按下按键 B 进入时间、日期、闹铃、计时器配置。



4 使用计时器 (从计时模式进入)


4.1 - 启动

- 开启计时器 ▶ 按下 C
- 暂停 ▶ 按下 C
- 清零 ▶ 当计时器暂停时, 按下 A。



4.2 - LAP (中途时间)

- 记录中途时间 ▶ 当计时器启动时, 按下 A。



5 设置时间 (时间模式下进行)

- ▶ 按住 B 2 秒
- ▶ 按 A(-) 或 C(+) 进行调节, 然后按 B 确认。
- 依次设置: 时、分和格式。



6 设置日期 (日期模式下进行)

- ▶ 按住 B 2 秒
- ▶ 按 A(-) 或 C(+) 进行调节, 然后按 B 确认。
- 依次设置: 年、月、日和格式。



7 设置闹铃（闹铃模式下进行）

- ▶ 按住 **B** 2 秒
- ▶ 按 **A(-)** 或 **C(+)** 进行调节，然后按 **B** 确认。
- 依次设置：激活（ON 或 OFF），时与分。

闹铃激活，将出现图标 .



使用闹铃

- 停止闹铃
- ▶ 按任意键。

若闹铃未重置，将持续在每天的同一时间激活并发出声音。

8 使用注意事項



电池更换：请到销售点或购买产品处进行更换。如您自行更换电池，则可能损害其密封性，从而影响到产品的保修。电池使用寿命受店铺存放时间以及产品使用方式的影响。



“打叉带轮垃圾桶”的图标表示此产品及其电池不可与生活垃圾一同丢弃。该产品属于特定的垃圾分类。请将使用后的电池以及电子产品放入指定回收区以便回收利用。电子垃圾的循环再利用将保护环境以及您的身体健康。请将使用后的电池放在指定回收区

9 联系我们

下载指南手册并联系我们：www.support.geonaute.com

GEONAUTE.COM

Made in China - Fabricado na/em China

Произведено в Китае - Imal edildiği yer Çin

中国制造 - 中國製造 - ผลผลิตในจีน

以下标示仅在中国大陆地区适用

中国 制造 - 中國 製造

上海莘威运动品有限公司, 上海市闵行区申北路2号 邮编:201108

商标：GEONAUTE

产品等级：合格品 - 质检证明：合格

执行标准：GB/T 227782008



540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10階 ナチュラムイーコマース株式会社



廢電池請回收

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0001-88

для занятий спортом

хронометр

Импортер: ООО "Октобл", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ "Алтуфьево", владение 3, строение 3, +7(495)6414446

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話：(04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 İstanbul, TURKEY

Производитель и адрес, Франция:

DECATHLON

4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

Ref. 1850.753
cc. 89854

